Rete Elettrodomestico HiSmart Life

Il manuale istruisce gli utenti sull'uso degli elettrodomestici Hisense HiSmart Life, incluso il modulo smart WiFi e l'applicazione per smartphone. È necessario uno smartphone per installare l'app HiSmart Life. Al momento i tablet non sono supportati.



Percorso di comunicazione del sistema HiSmart

Gli utenti installano prima l'app HiSmart Life sui loro smartphone e l'App invia le istruzioni di controllo al modulo WiFi interno dell'elettrodomestico, tramite il percorso di comunicazione mostrato nel diagramma sopra riportato. L'elettrodomestico smart viene quindi controllato e gestito tramite smartphone.

Parametri delle Prestazioni del Modulo WiFi

rabena 1. i arametri dene i restazioni dei Modulo wiri i interno			
WiFi Model	AEH-W4E1		
Frequenza di trasmissione	2.4GHz		
Potenza di trasmissione	≤19dBm		
Alimentazione elettrica	5V/500mA		
Temperatura operativa	-20°C-80°C		
Umidità operativa	10%-95%RH		

Tabella 1: Parametri delle Prestazioni del Modulo WiFi Interno

Requisiti di Funzionamento del Sistema

A. Requisiti di Sistema per Smartphone

Le seguenti sono le specifiche minime necessarie per eseguire correttamente l'app HiSmart Life su uno smartphone:

Tabella 2:	Requisiti	Smartphone
------------	-----------	------------

Dispositivo	Android	IOS
OS	Android 4.4 o successivo	IOS 8 o successivo
Risoluzione	800*480 o maggiore	960*640 o maggiore

B. Requisiti Router Wireless

Standard	IEEE 802.11b/g/n
Intervallo di Frequenza	2.402-2.483.5GHz
Sicurezza	128 bits WPA-PSK/WPA2-PSK
	802.11b: 11dBM(11Mbps)
Potenza di uscita	802.11g: 15dBM(54Mbps)
	802.11n: 11dBM(72.2Mbps)
	802.11b: 11Mbps
Velocità di trasmissione dati	802.11g: 54Mbps
	802.11n: 72.2Mbps
	802.11b: 11Mbps
Sensibilità	802.11g: 54Mbps
	802.11n: 72.2Mbps
Numero di Canali	2.4GHz:Ch1~Ch13
Modulazione	QPSK+OFDM

Tabella 3: Requisiti Router Wireless

Avviso:

*Si prega di provare a utilizzare un router wireless certificato 2.4G.

*I requisiti del router wireless sono una specifica generale.

* A seconda dell'ambiente, potrebbero essere disponibili più punti di accesso WiFi. È importante assicurarsi che venga utilizzato quello corretto.

* Un firewall del router potrebbe disporre di un'alta sicurezza o di un controllo genitori configurato e queste impostazioni potrebbero bloccare alcune porte di rete

richieste per il dispositivo.

* Le seguenti porte di rete dovrebbero essere aperte/autorizzate sul router: 80/443/53/55055/55056 (Controllare il manuale utente del router per le istruzioni sulla configurazione dei firewall.)

*Il modulo WiFi non supporta una nuova specifica certificata Wi-Fi e un tipo di certificazione Wi-Fi non standard.

C. Suggerimenti per la Connettività di Rete WiFi in-Home

*Posizionare l'elettrodomestico HiSmart Life il più vicino possibile al router wireless.

* Se la potenza del segnale WiFi è debole, l'app HiSmart e il modulo WiFi potrebbero essere scollegati a seconda della potenza del segnale Wi-Fi.

*Verificare che nessun oggetto metallico sia attaccato all'apparecchio HiSmart o che interferisca in altro modo con il segnale WiFi.

*A causa della richiesta di connettività di rete dinamica, questa potrebbe scadere. In questo caso, riavviare la rete.

*A causa dei processi dinamici di controllo della connettività di rete, questa potrebbe scadere, l'app e il prodotto potrebbero visualizzare informazioni sulle impostazioni in conflitto. Riconnetti per sincronizzare le informazioni.

D. Altri Requisiti e Precauzioni

*Lo smartphone deve essere connesso tramite WiFi e non su rete 3G/4G quando viene accoppiato per la prima volta agli elettrodomestici HiSmart Life;

*Quando si utilizza l'applicazione HiSmart Life, l'utilizzo dei dati cellulari può generare spese se il telefono cellulare è connesso al servizio dati 3G/4G;

* La connessione Internet potrebbe non riuscire a causa della presenza di un firewall.
Se questo fosse il caso, si consiglia di contattare il proprio fornitore di servizi Internet;
* Se il tuo provider di servizi Internet richiede un ID o una password per connettersi a Internet, devi inserire il tuo ID o password quando ti connetti a Internet.

Scaricare l'App HiSmart Life



1. Assicurati che lo smartphone sia connesso a Internet prima di scaricare l'app.

2. Per gli utenti di smartphone Android, apri il PLAY Store e digita HiSmart Life nella barra di ricerca per trovare la versione più recente. Scarica e installa.

3. Per gli utenti di smartphone IOS, apri l'APP Store e digita HiSmart Life nella barra di ricerca per trovare la versione più recente. Scarica e installalo.

4. Oppure puoi utilizzare lo smartphone per scansionare il codice QR sottostante per

scaricare l'app.



Codice QR per Android



QR for iOS

Modalità di registrazione e Accesso

(Assicurati che lo smartphone abbia una connessione attiva a Internet)

Dopo scaricato aver l'applicazione, installare l'app HiSmart Life come indicato, quindi accedere all'applicazione facendo clic sull'icona desktop. Come mostrato in figura, gli utenti senza un account devono registrare un account facendo clic su "Registrarsi" e gli utenti con un account possono accedere facendo clic direttamente su "Accesso";



Nell'interfaccia "Registra", inserisci le informazioni pertinenti, accetta i 《 Termini di servizio HiSmart Life》, quindi fai clic su Invia email di attivazione. Il sistema invierà un codice di registrazione alla casella e-mail registrata, l'utente quindi invierà il codice e attiva l'account attraverso l'interfaccia mostrata.

Ness	una SIM 🗢	18:05	\$ 62% 🔳	Nessuna SIM 🗢	18:05	∦ 62% 🔳 ։
<		Registrarsi		<	Codice di verifica	
	aaa@qq.com		0	Si prega di inse	erire il codice di verifica	
	User		0	Codice di V	erifica	
	Hisense@123		•			
L	Ti abbiamo ir Effettua il lo	nviato un'e-mail di attivazi gin dopo aver attivato il account.	ione. tuo			
(inviace	ok amair or attivazione				
	🕑 HiSma	rt Life Termini di servizio				
(IP			a di nuovo			

Se la password viene dimenticata, fai clic su "Password dimenticata", quindi inserisci il tuo indirizzo e-mail e fai clic su "Invia una email", nella prossima interfaccia, inserisci il tuo "Codice di verifica", "nuova password", "Conferma password", a ultimo clic "Conferma".

Nessuna SIM 🗢	18:06	\$ 62%	Nessuna SIM 🗢	18:06	\$ 62% ■
<	Reimposta password		<	Codice di verifica	
Inserire l'indir	izzo email registrato		Inserisci il tuo i	codice di verifica e la nuova	password
La tua em	ail			ennca	
Se dimentichi indirizzo erna entro 30 minu	l la password, un'email verrà in il. Si prega di reimpostare la pa tti.	wiata al tuo assword	Password		2
	Invia una email		Conferma (password	744
					re maiuscole,

Confer

Metodo di Accoppiamento

Prima di accoppiare il dispositivo, assicurati che il dispositivo sia connesso a Internet tramite un router wireless. Lo smartphone e l'elettrodomestico non possono essere accoppiati tramite servizio dati cellulare 3G / 4G.

Per il deumidificatore: premere contemporaneamente i tasti "mode" e "fan" e il cicalino suonerà 3 volte, attendere che sul display compaia "P2";

Per l'AC portatile: fare clic sul pulsante "SWING" 6 volte sul telecomando e il cicalino suonerà 5 volte, attendere finché sul display non compare "77";

Per il condizionatore d'aria, premere il pulsante Horizon Airflow per 6 volte sul telecomando e il cicalino suonerà 5 volte, attendere finché sul display non compare "77". Oppure premere il pulsante "Sleep" 8 volte nel telecomando a filo, è possibile accoppiare dopo aver sentito il tono della rete di distribuzione dell'aria condizionata.

Avviso:

1. I tre elettrodomestici smart di cui sopra supportano solo un utente per eseguire l'accoppiamento. Se altri utenti desiderano verificare o controllare lo stato di questi elettrodomestici HiSmart, devono ottenere l'autorizzazione del primo utente accoppiato. Per favore controlla la sezione "condividi" per i metodi operativi specifici.

2. L'utente accoppiato inizialmente perderà la connessione se un altro utente esegue l'operazione sopra indicata con forza e esegue l'associazione con successo.

Accoppiamento iOS

(Assicurati che lo smartphone sia connesso a Internet tramite router wireless)

Dopo aver effettuato l'accesso all'account, gli utenti possono fare clic su "Aggiungi " o fare clic sull'angolo in alto a destra "+" per aggiungere elettrodomestici smart. Quindi seleziona il tipo di dispositivo che desideri associare.



Consigli:

L'app ti chiederà "Consenti ad HiSmart Life di accedere alla tua posizione?" Seleziona "Consenti sempre"".

L'immagine a sinistra è l'interfaccia di preparazione, l'utente segue i suggerimenti per effettuare le impostazioni. Quindi selezionare "Prossimo". L'immagine spiega agli utenti su come connettere il dispositivo.

Passo 1: Dopo aver clicato su

"Configura il WiFi", l'utente dovrebbe aprire le impostazioni WiFi sul proprio iPhone o tablet e selezionare la rete con "HiSmart-xx-xxxx" nel nome.

Aggiungi Condizionatore d'				
Aggiungi Condizionatore d	aria <			
	Conn	netti il telefono ti	o WiFi a "HiSn orna all'app ± 19:37	nart-xx-xxxx" e ⊛ ∢ ∎,
		< Settings	WLAN	
© First,	~	HiSmart-xx-	-xxxx	∻ (j)
Turn on electricity		[dlink tojoin]		≈ (j)
Premere il pulsante "SWING" (oscillazione di destra sinistra). Cuella sul telesconorde e un	deflettore	@PHICOMM	_20	₽ 🗢 🕕
un segnale acustico per 5 volte, attendere o	he il display	@PHICOMM	_2A	₽ 중 (j)
nel telecomando a filo, è possibile accoppia	piare dopo zione dell'aria	101-online		₽ 奈 ①
aver sentito il tono della rete di distribuzione condizionata.		AUTOTEST		₽ ≑ ()
		dd-wrt		≜ ≑ (Ì)
		Hisense_1018	897	÷ ()
Posizione del dispositivo Habitación pr	edeter >			
		Co	nfigura il WiFi	fm
Prossimo	h			\bigcirc
7				

Nessuna SIM 🗢	18:08	1 \$ 62%
< Scansic	one della rete wir	. Prossimo
Si prega di sele per procedere	azionare la rete	Q
☆ rongshen244		
	_0B	
🙃 Bedroom Spe	eaker.k	
ゔ hisenseBX		
	059a0f2cecd	
	c2	
	2059a0f2ced5	
Honor V8		
	E1	

Scansione della rete wir Prossimo	Ι
	c
Si prega di selezionare la rete	c
rongshen244	d
Google 🗸	r
	H
Inserisci la password WiFi	F
•••••••••• > ₂₄	1
Cancella Conferma	c r
AEH-W4A1-2059a0f2cecd	r V
ChinaNet-6ec2	a
AEH-W4A1-2059a0f2ced5	Ċ
' Honor V8	
ronashena.T.F.1	

Dopo aver effettuato correttamente la connessione al dispositivo, tornare manualmente all'app HiSmart.

Passaggio 2: selezionare la rete wireless per connettersi e inserire la password del router wireless, attendere fino al completamento dell'associazione.

Accoppiamento Android

(Assicurati che lo smartphone sia stato connesso a Internet tramite un router wireless)

China Unicom 1	3,1K/s (_}⊡ & 奈 "" "∥ ‱ % 18:10	China	Unicom 1	165B/s ℃归卤烹"	al 💷 4 18:10	Dopo	а
< Aggiungi (Condizionatore d'a	<	Scansion	e della rete wirele	ess Prossi	l'acces	sso
First			Si prega di se che si de	lezionare il dispositiv sidera connettere	^{/0} O	l'utent "Aggin sull'an	e p un igo
TIISL, Turn on electricity		((:	HiSmart-01-c	a2c4	~	destra	ισe
 Premere il pulsa deflettore destra telecomando e acustico per 5 v mostri "77". Opp 8 volte nel teleca accoppiare dopr di distribuzione Posizione del dispositi 	nte "SWING" (oscillazione i sinistra) 6 volte sul verrà emesso un segnale olte, attendere che il display ure premere il pulsante "Sleep" omando a filo, è possibile o aver sentito il tono della rete dell'aria condizionata.					elettro intellig selezio dispos deside	do gen ona siti
						L'imm l'interf	iag fac
	Prossimo					prepar segue	az i
~ <	0 🗆	~	4	0 🗆	_	per	e

Dopo aver effettuato l'accesso all'account, l'utente può fare clic su "Aggiungi" o fare clic sull'angolo in alto a destra "+" per aggiungere elettrodomestici intelligenti. Quindi seleziona il tipo di dispositivo che desideri accoppiare.

L'immagine a sinistra è l'interfaccia di preparazione, l'utente segue i suggerimenti per effettuare le

impostazioni. Quindi selezionare "Prossimo". Passaggio 1: nell'immagine a destra selezionare la rete che contiene "HiSmart-xx-xxxx" nel nome, quindi fare clic su Avanti nell'angolo in alto a destrar.

Consigli:

L'app ti chiederà "Richiedi autorizzazione HiSmart Life?" Seleziona "OK". Inoltre, chiedi "Consenti ad HiSmart Life di accedere alla posizione del dispositivo?" Seleziona "Consenti"". Passaggio 2: Attendere fino alla visualizzazione dell'elenco dei router wireless, selezionare la rete wireless per partecipare e immettere la password del router wireless, attendere fino a quando l'associazione non è completata.

China Unicom 1 594B/s 📞 🕕 🕸 🔶 "네 🚥 4 18:11	China Unicom 🕕 822B/s 🕒 🎝 🕏 🐔 "📶 🏧 🕸 18:11
Scansione della rete wireless mo	C Scansione della rete wireless mo
Si prega di selezionare la rete per procedere 🛛 🔾	Si prega di selezionare la rete per procedere 🔘
rongshen244	
Google Go	
중 Bedroom Speaker.k	Inserisci la password WiFi
	Inserisci la password W.>~
	Cancella Conferma
AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f4Cecd AEH-W4A1-2059a0f2cecd AEH-W4A1-2059a0f4Cecd AEH-W4A1-2059a0f4Cecd AEH-W4A1-2059a0f4Cecd AEH-W4A1-2059A0f4Cecd AEH-W4A1-2059A0f4Cecd AEH-W4A1-2059A0f4Cecd AEH-W4A1-2059A0f4Cecd AEH-W4A1-2059A0f4Cecd AEH-W4A1-2059A0f4Cecd AEH-W4A	⊋ ztdz2028@
rongsheng.C.W	AEH WAA1 2050-0620aad
	· AEH-W4AT-2009a012CeCu

Consigli:

Durante il processo di accoppiamento, se viene visualizzata la seguente finestra popup, selezionare "CONNECT"

Questa rete WLAN non dispone dell'accesso a Internet. Vuoi connettere comunque?

ANNULLA CONNETTI

Istruzioni per le Funzioni Generali

Nessuna SIM 🗧	18:08	* 61% 🔳
	Dispositivi	+
Tutti i disp	ositivi Habitación prede	eterminada 🔞
Ca Si au	ondizionatore d'aria 1 mperatura stanza 28°C / postazione della temperatura °C / Raffreddamento / Velociti tomatica	
Dispositivi	Funzione intelligente	Profilo

Ci sono tre sezioi nella parte inferiore dell'interfaccia principale. Il primo è "Dispositivi", in questa parte mostra tutti i dispositivi e in quale stanza si trova un dispositivo. L'utente può fare clic sul dispositivo nell'interfaccia di controllo del dispositivo. Gli utenti possono anche gestire le stanze, tra cui la creazione di camere e la gestione delle stanze.

Il secondo è "Funzione intelligente", in questa parte gli utenti possono effettuare alcune impostazioni avanzate, come le impostazioni preferite, il timer e il collegamento di scene.



Gli utenti possono fare clic su "Aggiungi" o nell'angolo in alto a destra "+" per creare le

impostazioni di Funzione Intelligente. Nel seguito, in primo luogo, gli utenti devono dare un nome all'intelligenza e selezionare un'icona per esso. In secondo luogo, impostare le condizioni e i risultati separatamente. Esistono tre condizioni: esecuzione manuale, timer e dispositivi

Nessuna SIM 🗢	18:08 Inserisci	∦ 61% 🔳 🗖	issuna SIM 🗢	18:09 test	¥ 61% ■. ✓	Nessuna SIM 🗢	18:09 Aggiungere condizioni	≵ 61% 🔳 ়
Inserisci un no	ome		🚯 Se			Esecuzione n	nanuale	>
Seleziona icona			Passaggio 1: agg	iunta delle condiz	zion	Timer		>
٢	- :	(راس	Dispositivi		>
			Poi		\bigcirc			
83	Û	<u> </u>	Passaggio 2: agg	giunta di attività	•			
1								
× .	A							
	Prossimo							

Esecuzione manuale: Funzione preferita, per il climatizzatore, gli utenti possono impostare accensione/spegnimento, modalità, temperatura e velocità della ventola contemporaneamente; per il deumidificatore, gli utenti possono impostare accensione/spegnimento, modalità, umidità e velocità della ventola contemporaneamente.

Timer: Funzione timer settimanale, gli utenti possono impostare il timer 7*24 per i loro dispositivi.

Device: Funzione di collegamento, gli utenti possono impostare le condizioni di temperatura ambiente o la condizione di umidità ambientale dai dispositivi, quando viene raggiunta la condizione, controllare l'interruttore del dispositivo. Ad esempio, quando la temperatura/umidità è superiore o inferiore a un valore specificato, attivare o disattivare il dispositivo.

L'ultimo è "Profilo", in questa parte gli utenti possono effettuare alcune impostazioni e gestione generali.

--Centro Messaggi: informazioni sull'errore del dispositivo.--Gestione dispositivo: controlla o modifica le impostazioni del dispositivo.

Gestione delle condivisioni: verifica lo stato di condivisione. --Modalità di presentazione: Prova il funzionamento del dispositivo.

--Impostazioni: Impostazioni general.

Nessuna SIM 😤		\$ 61% □
Use Clicce	r per configurare il tuo profilo	>
Centro messaç	ggi	>
Gestione dei d	ispositivi	>
Gestione della	condivisione	>
Modalità di pre	sentazione	>
Impostazioni		>
Dispositivi	Eunzione intelligente	Profilo

Nessuna SIM 🗢	18:09 Profilo account	∦ 61% 🔳 .	Profilo account Foto utente: Aggiungi o cambia la foto del profilo	
Foto utente		>		
Email	xpeng2006	6@126.com	Email: Controlla l'email della registrazione.	
Nome utente		User >	Nome utente: Controlla o cambia user name.	
Cambia passwo	ord di accesso	>	Cambia nassward di accesso: Crea una nuava	
Eliminare l'acco	punt	>	password.	
	Esci		Eliminare l'account: Users can delete their account, at the same time, all the information about users will be deleted.	

Nessuna SIM 🗢	18:09	* 61% 🔳
< Impostazior	ni del dispos	sitivo
Visualizzato nella pagir	na principale	
Nome del dispositivo	Condiziona	atore d'aria 1 >
Posizione del dispositiv	vo Stanza	a predefinita 🗦
Condividi dispositivo		>
ID del dispositivo		ca2c4f569f04
Elimina dispositivo		>

Impostazioni del dispositivo:

-- Visualizzato nella pagina principale: selezionare se il dispositivo è visibile sull'interfaccia principale.

--Nome del dispositivo: Controlla o cambia il nome del dispositivo.

--Posizione del dispositivo: Controlla o cambia la posizione del dispositivo.

--Condividi dispositivo: Condividi il dispositivo con un altro account.

--ID del dispositivo: indirizzo Mac del dispositivo.

--Elimina dispositivo: Dissociazione del dispositivo.

Nessuna SIM 🗢	^{18:09} Impostazioni	∦ 61% 🔳 ়
Messaggio push		
Disclaimer di inte	eresse	>
Selezione della li	ingua	Italiano >
Condividi app		>
Informazioni sul	modulo WIFI	>
Informazioni sull	a versione	>
Cancella cache		1.9M >

Impostazioni:

--Messaggio Push: Rimuove le notifiche.

-- Disclaimer: Informativa sulla privacy.

-- Selezione della lingua: Impostazione della lingua.

--Condividi app: Condividi il link per il download dell'app.

-- Informazioni sul modulo WIFI: breve introduzione del modulo wifi.

-- Informazioni sulla versione: versione dell'applicazione.

-- Cancella cache: cancella le informazioni sulla cache.

Risoluzione dei problemi dell'app Hisense HiSmart Life

Problema	Possibile Causa	Soluzione
	Il WiFi del cellulare è disattivato	Attiva WiFi
Impossibilo accodoro	Il router wireless non può essere collegato a Internet	Contattare il fornitore di servizi Internet (ISP) locale
all'account	La password dell'account è sbagliata	Reinserire password
	L'account non è attivo	Verificare se il codice nella casella di posta registrata è stato utilizzato
La password non può	L'account verrà	
essere resettata tramite la funzione "Password dimenticata?" Nell'interfaccia di	bloccato per 30 minuti se l'utente non riesce ad accedere all'account dopo 5	Reimposta la password dopo 30 minuti
accesso		
	la password sono sbagliati	Si prega di seguire il prompt
Non puoi registrarti	Formato e-mail errato	Registrati con il corretto formato e-mail
membro	Impossibile ricevere un codice da hisense all'account attivo	* Si prega di trovare e-mail hisense tra la spam o in un'altra casella ;* Contattare il servizio locale per assistenza
	L'elettrodomestico	Premi "On"
L'elettrodomestico non può essere abbinato all'app	non è acceso Il segnale di comunicazione wireless è debole perché il router wireless è fuori portata	l'elettrodomestico Regola la posizione del router wireless o dell'appliance
	La rete wireless non può essere connessa a	Contattare il fornitore di servizi Internet (ISP) locale

Verifica possibili cause e soluzioni:

	Internet	
	L'appliance non è in modalità "Abbinamento".	Per il Deumidificatore: premere contemporaneamente i tasti "mode" e "fan" e il cicalino suonerà 3 volte, attendere che sul display compaia "P2"; Per AC portatile: fare clic sul pulsante del flusso d'aria verticale 6 volte sul telecomando e il cicalino suonerà 5 volte, attendere finché sul display non viene visualizzato "77"; Per un condizionatore d'aria, premere il pulsante Horizon Airflow per 6 volte sul telecomando e il cicalino suonerà 5 volte, attendere finché sul display non compare "77". Oppure premere il pulsante "Sleep" 8 volte nel telecomando a filo, è possibile accoppiare dopo aver sentito il tono della rete di distribuzione dell'aria condizionata.
	L'APP funziona in modo anomalo	Spegni il WiFi dello smartphone e quindi riaprilo Riavvia lo smartphone
	Password errata	Immettere la password corretta del router wireless
	L'elettrodomestico	Premere "Off"
	funziona in modo	nell'elettrodomestico per 10
	anomalo	secondi e quindi riavviarlo
	Selezione errata della posizione	L'app ti chiederà "Consenti ad HiSmart Life di accedere alla tua posizione?" Seleziona "Consenti sempre".
	L'elettrodomestico	Premi "On"
L'elettradamostica à	non è acceso	sull'elettrodomestico
offline in ogni momento	Il router wireless non può essere collegato normalmente a	Contattare il fornitore di servizi Internet (ISP) locale

	1	1	
	Internet		
	Il router wireless è	Degele le negizione del venter	
	fuori portata o il	wireless o del dispositivo.	
	segnale è debole.		
	L'elettrodomestico	Premere "Off"	
	funziona in modo	nell'elettrodomestico per 10	
	anomalo	secondi e quindi riavviarlo	
	La comunicazione	Riavvia l'app o disattiva e	
	dell'app è anomala	smartphone	
	Agannia nuovamente	Seguire le istruzioni per	
	Accoppta nuovamente	accoppiare nuovamente il	
		dispositivo	
	L'elettrodomestico	Premi "On"	
	non è acceso	l'elettrodomestico	
	Il router wireless non	Premer "On" il router	
	è acceso	wireless	
	Il router wireless che		
	supporta		
	l'elettrodomestico non	Contattare il fornitore di	
	nuò connettersi	servizi Internet (ISP) locale	
	normalmente a		
	Internet		
L'apparecchio non	Il router wireless è	Regola la nosizione del router	
risponde al	fuori nortata o il	wireless	
telecomando	segnale è debale	dell'elettrodomestico	
	L'elettrodomestico	Premere "Off"	
	funzione in modo	sull'alattradomestico per 10	
	anomalo	sacondi a quindi riavviarla	
		Riavvia l'ann a disattiva a	
	La comunicazione	riattiva il WiFi cullo	
	dell'app è anomala	smartnhone	
		Saguira la istruzioni nor	
	Accoppia nuovamente	acconniare nuovamento il	
	il dispositivo	dispositivo	
	Liannliaariana		
Impossibile annullare	L applicazione	Riavvia l'applicazione o lo	
l'accoppiamento	iunziona in modo	smartphone e riprova	
dell'apparecchio dallo		<u>C:</u>	
smartphone	La comunicazione è	Si prega di provare a	
	scaduta	uisaccoppiare l'apparecchio	
		un'altra volta	
	L'app per smartphone	Chiudere tutte le app non	
	si spegne	necessarie che potrebbero	

L'app si chiude in	improvvisamente a causa dei limiti di memoria dello smartphone.	essere in esecuzione in background prima di utilizzare l'app HiSmart Life
modo imprevisto	A causa di un errore di rete o del carico del server, la connessione è instabile.	Prova ad accedere di nuovo in un secondo momento.
	Errore di rete.	 * La connessione al server potrebbe richiedere del tempo (lento). * Prova ad accedere di nuovo * Controllare la rete wireless.
	L'ambiente di rete non è stabile.	 * Prova ad accedere di nuovo in un secondo momento. * Spegni l'elettrodomestico, quindi riaccendi.
Sessione scaduta a causa di inattività.	Comando Non riuscito a causa di un errore di rete	*Controllare la connessione di rete wireless. *Spegni l'elettrodomestico, quindi riaccendi.
Le app o alcune funzioni non possono essere utilizzate	L'app deve essere aggiornata.	Dopo aver aggiornato il sistema operativo del telefono, se l'app non può essere utilizzata, aggiorna l'app all'ultima versione
Le funzioni del timer sono anormali	L'app non è stata abilitata per leggere l'ora dello smartphone	Le impostazioni devono essere effettuate seguendo i percorsi in caso di sistema Android: "Impostazioni - App (Dispositivo) - Vita HiSmart - Autorizzazioni - Posizione", abilitare il cambio di posizione; Per IOS, vai in fondo a "Impostazioni", trova Vita HiSmart, inseriscilo e scegli "Durante l'utilizzo" da

		"Posizione";
Le funzioni del timer non funzionano	Le funzioni del timer non sono state attivate.	Il timer si basa sull'attivazione e funziona solo nelle condizioni impostate dall'utente.
Non è possibile utilizzare i dati per controllare l'appliance	Il controllo dati è chiuso	Per gli iOS, in "Impostazioni", trova la tua app e selezionala, seleziona "Dati wireless", assicurati che "WLAN e dati cellulari" sia selezionato.
C Scansione della rete wireless mo Dispositivo non rilevabile O	Nessun dispositivo trovato	*L'elettrodomestico non è acceso; *L'apparecchio non è in modalità "Accoppiamento"; *Accoppia di nuovo; *Premere "Off" sull'elettrodomestico per 10 secondi e quindi riavviarlo; * Riavvia l'applicazione e riprova.
C Scansione della rete wireless mo Si prega di selezionare la rete per procedere Il telefono non può connettersi al dispositivo	Il telefono non può connettersi al dispositivo	*Fare clic su "" e attendere l'aggiornamento dell'elenco delle reti wireless; *Si prega di provare ad accoppiare nuovamente il dispositivo;
	I segnali di comunicazione wireless sono deboli perché il router	Regola la posizione del router wireless o dell'appliance

■*# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	wireless portata	è	fuori	
	La rete	wireles	s non	Contattare il fornitore di servizi Internet (ISP) locale
	ημλ οςεοι	ra conn	0550 0	Riavvia lo smartphone
l'accoppiamento del dispositivo non è riuscito 1. Assicurarsi che l'elettrodomestico sia stato collegato alla rete di distribuzione in base alle istruzioni; n2, assicurati che il tuo router wireless possa connettersi a Internet normalmente; n3,	Internet		itssa a	Riprova in un altro momento
assicurati che la passwor inserita sia corretta; n4, assicurati che la distanza tra il dispositivo e il router domestico non sia eccessiva; n5, si prega di utilizzare router wirelesa che operiano su banda 2.4G, è possibile cambiare l'impostazione del router;	Password	l errata	l	Inserire la password corretta del router wireless
	Home operates	apj abnorn	oliance nally	Premere "Off" sull'elettrodomestico per 10 secondi e poi riavviarlo
~ 1 0 0	Selezione posizione	errata	ı della	L'app ti chiederà "Consenti ad HiSmart Life di accedere alla tua posizione?" Seleziona "Consenti sempre".

Dichiarazione di Conformita'

Produttore

Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd.

Dettagli del prodotto

Tipo di prodotto: Modulo WIFI Numero(i) del modello: AEH-W4E1 Versione Software: V.1.0

The object of the declaration described above is in conformity with the essential requirements of the relevant Union harmonization legislation: Radio Equipment Directive 2014/53/EU

The following harmonized standards and technical specifications have beenapplied:Health and Safety (Article 3.1a):EN 62311:2008;Radio Spectrum (Article 3.2):EN 300328 V2.1.1;